

HUBボックス NHBシリーズ 取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
尚、この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。

安全上のご注意

⚠ 設置時のご注意

- ・本製品は十分な強度がある壁面に確実に固定してご使用下さい。壁面の強度が十分でない場合、落下などによる、機器の破損や故障、ケガ等の原因となる恐れがありますのでお控え下さい。

⚠ 輸送上のご注意


- ・機器が破損する恐れがあるため、HUBボックスに機器を固定した状態で輸送しないで下さい。

⚠ 使用上のご注意

- ・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
- ・変形や破損の原因となるため、本HUBボックスに落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないで下さい。
- ・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
- ・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。


| ネジの呼び径 | M4 | M5 |
|----------------|-----------|-----------|
| 適正締め付けトルク(N・m) | 1.08~1.72 | 2.16~3.53 |

構成内容




壁面への取り付けについて

HUBボックス背面の取付穴をご利用下さい。



ご使用方向の変更

HUBボックス本体を回転して固定して頂くことで機器のマウント方向を選択して頂けます。



SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail elgyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>